

WEB版



COS-22

ユーザーID 管理表

ユーザーID の管理表は下記からダウンロードしてご利用ください。

エクセルファイル／PDF ファイル：<http://lavish-lock.com/download/>

リモコンについて

各設定は付属のリモコンを使って行ってください。リモコンは赤外線式のためリモコンを操作する際は本機に向けながら行ってください。

各設定について

設定を行う際に途中でエラーになった場合は、どこまで設定されているかわからなくなるため、その設定を最初からやり直してください。設定内容を目で見て確認することはできないため、くれぐれも慎重に設定を行ってください。

使用許可設定ユーザーについて

使用許可設定ユーザー（ユーザーID:2000 と 2100）とは全ユーザーを一時的に使用不可状態にすることができるユーザーです。

使用許可設定ユーザーのカードを使用すると本製品は一時的に使用不可となります。再度使用許可設定ユーザーのカードを使うと解除されます。

使用許可設定ユーザーは解錠することはできません。

使用許可設定ユーザーはカードのみ登録可能で、暗証番号を登録することはできません。

ユーザーID2000 と 2100 にカードを登録する前に暗証番号を登録した場合は、使用許可設定ユーザーではなく、通常ユーザーと同じになります。その場合、解錠のみ可能で使用許可の設定はできなくなります。

カードの登録

電磁錠1と2に同じカードを登録することができます。電磁錠1に既に登録済みのカードを再度登録することはできません。電磁錠2も同じです。

本機はリーダーで電磁錠1と2を区別することができません。

同じカードを電磁錠1と2に登録した場合は両方同時に解錠されます。

カードの簡単登録（ユーザーID 自動登録）

開始	* → 管理者暗証番号 → #
設定	[1～2:電磁錠] → カードもしくはカード番号 → # ※カード番号は8桁もしくは10桁になります。 ※複数枚のカードを登録したい場合は連続してかざすことができます。
終了	*

ユーザーID を指定してカードの登録

開始	* → 管理者暗証番号 → #
設定	<p>[1～2:電磁錠] → [1～2100:ユーザーID] → # → カードもしくはカード番号 → #</p> <p>※ユーザーID は電磁錠1は 1～2000、電磁錠2は 2001～2100 を指定できます。 ※ユーザーID:2000 と 2100 は使用許可設定ユーザーです。 ※カード番号は 8 桁もしくは 10 桁になります。 ※既にユーザーID が使用済みの場合は登録できません。 ※複数続けて登録する場合は、ユーザーID の指定から繰り返して下さい ※カードの変更はできません。一度そのユーザーID を削除してから再度登録してください。</p>
終了	*

連番カードの登録(事前にユーザーの全削除が必要)

カードが連番の場合は一括登録が可能です。

開始	* → 管理者暗証番号 → #
設定	<p>9 → [1～2100:ユーザーID] → # → カード枚数 → # → 最初のカード番号 → # (音なし。最大約5分程度)</p> <p>※登録には最大約5分程度かかります。 ※カード枚数は電磁錠1は最大 1997 枚、電磁錠2は最大 97 枚まで指定できます。 ※ユーザーID は電磁錠1は 1～2000、電磁錠2は 2001～2100 を指定できます。 ※ユーザーID:2000 と 2001 は連続して同時に登録することはできません。 ※ユーザーID:2000 と 2100 は使用許可設定ユーザーです。 ※カード番号は 8 桁もしくは 10 桁になります。 ※事前にユーザー情報の削除を行っていない場合、途中でエラーになった場合などにどこまで登録されたかわからなくなりますので、必ずユーザー情報の削除を行ってから本操作を行ってください。</p>
終了	*

ユーザーの削除

ユーザーID を指定して削除

開始	* → 管理者暗証番号 → #
設定	[3:電磁錠1、4:電磁錠2] → [1~2100:ユーザーID] → # ※複数のユーザーID を削除したい場合は、ユーザーID の指定から繰り返して下さい。
終了	*

カードを指定して削除

開始	* → 管理者暗証番号 → #
設定	[3:電磁錠1、4:電磁錠2] → カードもしくはカード番号 → # ※カード番号は8桁もしくは10桁になります。 ※削除するカードは連続して読み取らせることができます。
終了	*

電磁錠接点を指定してすべてのユーザーを削除

開始	* → 管理者暗証番号 → #
設定	[3:電磁錠1、4:電磁錠2] → 管理者暗証番号 → # ※3もしくは4のどちらを指定してもすべてのユーザーが削除されます。
終了	*

注意

- Lavish 製品以外の接続は動作保証は致しません。
- 本製品だけでなく各機器の定格電圧、電源の極性、配線等は必ず各機器の仕様書等でご確認ください。
- Lavish 製品であっても機器毎に配線の色、機能等は異なります。
- 火気、ガス、高温多湿は絶対にお避け下さい。
- 取り付けは必ず安全な場所へ行き、当社が指定した方法で行って下さい。
- リーダー同士を近づけて設置するとノイズで干渉し、動作が不安定になる場合があります。
- 金属製の箱等で覆うと動作が不安定になる場合があります。
- 無線式のインターホンやその他電波等が発生する機器を近くに設置すると動作が不安定になる場合があります。
- 他の機器の配線と同じ配線を使うとノイズなどが原因で動作が不安定になる場合があります。
- 屋外へ設置する際はより防水性能の向上を図るため、取付後に本体のまわりをコーキングすることをお勧めします。
- 分解や改造は決して行わないでください。保証の対象にならないだけでなく、火災など予期せぬトラブルの原因になります。
- 配線の接続時は必ず接続する製品すべての電源を落としてください。
- 衝撃や振動が加わる場所への取り付けはおやめください。
- 取付後は必ず動作不良が起きても良い状態で(室内外に人がいる等)、動作テストを行ってください。

免責

- 本製品の仕様は品質向上やその他の理由により予告なしに変更することがありますので予めご了承下さい。
- 地震・雷・風水害などの天災および火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(ドア・窓ガラス・家屋等の破損及び破壊、事業利益の損失、事業の中断など)、または第三者からのいかなる請求に対して、当社は一切責任を負いません。

施工販売店

Lavish

株式会社エナスピレーション
静岡県藤枝市小石川町 2-12-15