

WEB版



RESR-SF1FE



## ユーザーID 管理表

ユーザーID の管理表は下記からダウンロードしてご利用ください。

エクセルファイル／PDF ファイル： <http://lavish-lock.com/download/>

## 各設定について

設定を行う際に途中でエラーになった場合は、どこまで設定されているかわからなくなるため、その設定を最初からやり直してください。設定内容を目で見て確認することはできないため、くれぐれも慎重に設定を行ってください。

# ユーザーID について

指紋とカードのユーザーID は異なりますが、指紋のユーザーID:1 とカードのユーザーID:1001 はペア (同一人物) になります。同様に ID:2 と ID:1002 というように続きます。個別で使う場合、特に意識する必要はありませんが、P16 の解錠に複数人の認証が必要な設定を行う場合は、意識して設定する必要があります。

例: 解錠に必要な認証人数を 2 に設定した場合

ユーザーID:1 とユーザーID:1001... 解錠不可

ユーザーID:1 とユーザーID:1002... 解錠可

ユーザーID:1 とユーザーID:2... 解錠可

ユーザーID:2 とユーザーID:1001... 解錠可

ユーザーID:2 とユーザーID:1002... 解錠不可

ユーザーID:1001 とユーザーID:1002... 解錠可

## 使用許可設定ユーザー

(ユーザーID:997、998、2999、3000)

使用許可設定ユーザーとは全ユーザーを一時的に使用不可にすることができるユーザーです。使用許可設定ユーザーは解錠できません。

使用許可設定ユーザー（ユーザーID:997、998、2999、3000）の指紋やカードを使うと本機は一時的に使用不可となります。再度、使用許可設定ユーザーの指紋やカードを使うと解除されます。解除する時は使用不可に設定したユーザーIDとは別のユーザーIDでも解除できます。

### 使用可否の設定

設定	<b>使用許可ユーザーの指紋（もしくはカード）</b> ※使用可能な状態で上記操作を行うと使用不可（LED 赤 4 回点滅）になり、使用不可の状態で上記操作を行うと使用可（LED 緑 4 回点滅）になります。
----	---

## 登録用指紋（ユーザーID:999）と 削除用指紋（ユーザーID:1000）

登録用指紋や削除用指紋を使うと簡単に指紋やカードの追加・削除が可能です。

ユーザーID:999 が登録用指紋、ユーザーID:1000 が削除用指紋となります。

# 指紋の登録(ユーザーID:1~1000)

指紋は一つの指でも色々な角度で登録する(ユーザーID が複数必要)ことにより、認証しやすくすることができます。ただし同じ指紋は登録できないため、確実に角度を変えて登録する必要があります。

お子さんやご年配の方など指紋が薄い場合や変化しやすい場合は登録や認証がうまく出来ない場合があります。

指紋認証部や指が濡れていると登録や認証はうまく出来ません。

## 指紋の簡単登録(ユーザーID 自動登録)

開始	* → 管理者暗証番号 → #
設定	1 → 指紋(ピ、ピ♪) → 再度指紋(ピ、ピ♪) LED 緑点灯 ※ピピピ♪はエラー音です。(LED 赤点滅) ※複数の指紋を登録する場合は連続して読み込ませることができます。 ※同じ指紋は登録できません。 ※ユーザーID(指紋:1~1000)は自動的に割り振られます。
終了	*

## ユーザーID を指定して指紋の登録

開始	* → 管理者暗証番号 → #
設定	1 → [1~1000:ユーザーID] → # → 指紋(ピ、ピ♪) → 再度指紋(ピ、ピ♪) LED 緑点灯 ※ピピピ♪はエラー音です。(LED 赤点滅) ※ユーザーID997 と 998 は使用許可設定ユーザーです。 ※ユーザーID999 は登録用指紋、ユーザーID 1000 は削除用指紋です。 ※ユーザーID の指定もしくは指紋の読み込み時にエラーになった場合はユーザーID の指定からやり直してください。エラーになったあとにユーザーID を指定せずに指紋を読み込ませると、ユーザーID は自動的に割り振られます。 ※複数続けて登録する場合はユーザーID の指定から繰り返してください。 ※同じ指紋は登録できません。 ※登録した指紋の変更はできません。一度そのユーザーID を削除してから再度登録してください。
終了	*

# カードの登録(ユーザーID:1001~3000)

(登録済みカードは登録出来ません)

## カードの簡単登録(ユーザーID 自動登録)

開始	* → 管理者暗証番号 → #
設定	1 → カード(もしくはカード番号と#) ※複数枚のカードを登録する場合は連続して読み込ませることができます。 ※カード番号は8桁もしくは10桁になります。
終了	*

## ユーザーID を指定してカードの登録

開始	* → 管理者暗証番号 → #
設定	1 → [1001~3000:ユーザーID] → # → カード(もしくはカード番号と#) ※既にユーザーID が使用済みの場合は登録できません。 ※カード番号は8桁もしくは10桁になります。 ※ユーザーID2999 と 3000 は使用許可設定ユーザーです。 ※複数続けて登録する場合は、ユーザーID の指定から繰り返して下さい。 ※カードの変更はできません。一度そのユーザーID を削除してから再度登録してください。
終了	*

## 連番カードの登録(事前にユーザーの全削除が必要)

カード番号が連番の場合は一括登録が可能です。

開始	* → 管理者暗証番号 → #
設定	9 → [1001~3000:ユーザーID] → # → カード枚数 → # → 最初のカード番号 → # (音なし。最大約5分程度) ※登録には最大約5分程度かかります。 ※カード枚数は最大1997枚まで指定できます。 ※カード番号は8桁もしくは10桁になります。 ※事前にユーザー情報の削除を行っていない場合、途中でエラーになった場合などにどこまで登録されたかわからなくなるため、必ずユーザー情報の削除を行ってから本操作を行ってください。
終了	*

# ユーザーの削除

## ユーザーID を指定して削除

開始	* → 管理者暗証番号 → #
設定	2 → [1~3000:ユーザーID] → # ※複数のユーザーID を削除する場合は、ユーザーID の指定から繰り返して下さい。
終了	*

## カードを指定して削除

開始	* → 管理者暗証番号 → #
設定	2 → カード(もしくはカード番号と#) ※複数のカードを削除する場合は、連続してカードを読み込ませることができます。 ※カード番号は8桁もしくは10桁になります。
終了	*

## 指紋を指定して削除

開始	* → 管理者暗証番号 → #
設定	2 → 指紋 ※複数の指紋を削除する場合は、連続して指紋を読み込ませることができます。
終了	*

## すべてのユーザーを削除

開始	* → 管理者暗証番号 → #
設定	2 → 管理者暗証番号 → #
終了	*



# 登録用指紋と削除用指紋の使い方

## 登録用指紋を使って指紋の登録

開始	登録用指紋
設定	指紋(ピ、ピ♪) → 再度指紋(ピ、ピ♪ LED 緑点灯) ※ピピピ♪はエラー音です。(LED 赤点滅) ※複数の指紋を登録する場合は連続して読み込ませることができます。 ※同じ指紋は登録できません。 ※ユーザーID (指紋:1~1000) は自動的に割り振られます。
終了	登録用指紋

## 登録用指紋を使ってカードの登録

開始	登録用指紋
設定	カード ※複数のカードを登録する場合は連続して読み込ませることができます。 ※ユーザーID (カード:1001~3000) は自動的に割り振られます。
終了	登録用指紋

## 削除用指紋を使って指紋もしくはカードの削除

開始	削除用指紋
設定	指紋(もしくはカード) ※複数の指紋もしくはカードを削除する場合は連続して読み込ませることができます。
終了	削除用指紋

# 解錠方法

## カードを使用

カード	カード
-----	-----

## 指紋を使用

指紋	指紋
----	----

## 複数認証で解錠

複数認証	<b>カード → 指紋</b> ※ID ペア同士での解錠はできません。詳しくは P2「ユーザーID について」をご覧ください。 ※カードと指紋の順番は関係ありません。 ※エラーになった場合、最初から認証をやり直す必要があります。
------	---

## 注意

- Lavish 製品以外の接続は動作保証は致しません。
- 本製品だけでなく各機器の定格電圧、電源の極性、配線等は必ず各機器の仕様書等でご確認ください。
- Lavish 製品であっても機器毎に配線の色、機能等は異なります。
- 火気、ガス、高温多湿は絶対にお避け下さい。
- 取り付けは必ず安全な場所へ行き、当社が指定した方法で行って下さい。
- リーダー同士を近づけて設置するとノイズで干渉し、動作が不安定になる場合があります。
- 金属製の箱等で覆うと動作が不安定になる場合があります。
- 無線式のインターホンやその他電波等が発生する機器を近くに設置すると動作が不安定になる場合があります。
- 他の機器の配線と同じ配線を使うとノイズなどが原因で動作が不安定になる場合があります。
- 屋外へ設置する際はより防水性能の向上を図るため、取付後に本体のまわりをコーキングすることをお勧めします。
- 分解や改造は決して行わないでください。保証の対象にならないだけでなく、火災など予期せぬトラブルの原因になります。
- 配線の接続時は必ず接続する製品すべての電源を落としてください。
- 衝撃や振動が加わる場所への取り付けはおやめください。
- 取付後は必ず動作不良が起きても良い状態で(室内外に人がいる等)、動作テストを行ってください。

## 免責

- 本製品の仕様は品質向上やその他の理由により予告なしに変更することがありますので予めご了承下さい。
- 地震・雷・風水害などの天災および火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により 生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(ドア・窓ガラス・家屋等の破損及び破壊、事業利益の損失、事業の中断など)、または第三者 からのいかなる請求に対して、当社は一切責任を負いません。

施工販売店

Lavish

株式会社エナスピレーション  
静岡県藤枝市小石川町 2-12-15