

WEB版



RESCR-SKX6EHM

ユーザーID 管理表

ユーザーID の管理表は下記からダウンロードしてご利用ください。

エクセルファイル <http://lavish-lock.com/download/userid.xlsx>

PDF ファイル <http://lavish-lock.com/download/userid.pdf>

各設定について

設定を行う際に途中でエラーになった場合は、どこまで設定されているかわからなくなるため、その設定を最初からやり直してください。設定内容を目で見確認することはできないため、くれぐれも慎重に設定を行ってください。

カードの登録 (登録済みカードは登録出来ません)

カードの簡単登録 (ユーザーID 自動登録)

開始	* → 管理者暗証番号 → #
設定	1 → カード (もしくはカード番号と#) ※複数枚のカードを登録したい場合は連続してかざすことができます。 ※カード番号は 8 桁もしくは 10 桁になります。
終了	*

ユーザーID を指定してカードの登録

開始	* → 管理者暗証番号 → #
設定	1 → [1~600:ユーザーID] → # → カード (もしくはカード番号と#) ※ユーザーID:599 と 600 は警報ユーザーです。 ※カード番号は 8 桁もしくは 10 桁になります。 ※既にユーザーID が使用済みの場合は登録できません。 ※複数続けて登録する場合は、ユーザーID の指定から繰り返して下さい。 ※カードの変更はできません。一度そのユーザーID を削除してから再度登録してください。
終了	*

連番カードの登録 (事前にユーザーの全削除が必要)

カードの固有 ID が連番の場合は一括登録が可能です。

開始	* → 管理者暗証番号 → #
設定	1 → [1~600:ユーザーID] → # → カード枚数 → # → 最初のカード番号 → # (音なし。最大約5分程度) ※登録には最大約5分程度かかります。 ※カード枚数は最大 599 枚まで指定できます。 ※ユーザーID:599 と 600 は警報ユーザーです。 ※カード番号は 8 桁もしくは 10 桁になります。 ※事前にユーザー情報の削除を行っていない場合、途中でエラーになった場合などにどこまで登録されたかわからなくなるため、必ずユーザー情報の削除を行ってから本操作を行ってください。
終了	*

暗証番号の登録

同じユーザーID にカードと暗証番号を登録する場合は先にカードの登録を行い、その後、次頁の「ユーザーによる暗証番号の設定」で暗証番号の設定を行ってください。同じユーザーID にあとからカードを登録することはできません。

暗証番号の簡単登録(ユーザーID 自動登録)

開始	* → 管理者暗証番号 → #
設定	1 → 暗証番号 → # ※暗証番号は4～6桁の数字を登録できます。 ※暗証番号「8888」は使用できません。
終了	*

ユーザーID を指定して暗証番号の登録

開始	* → 管理者暗証番号 → #
設定	1 → [1～600:ユーザーID] → # → 暗証番号 → # ※ユーザーID:599 と 600 は警報ユーザーです。 ※暗証番号は4～6桁の数字を登録できます。 ※既にユーザーID が使用済みの場合は登録できません。 ※暗証番号「8888」は使用できません。 ※複数人の暗証番号を登録したい場合は、ユーザーID の指定から繰り返して下さい。
終了	*

警報ユーザーについて (ユーザーID:599 と 600)

警報ユーザーが解錠操作を行うと警報信号を出力します。

ただし**警報ユーザーの暗証番号が他のユーザーと同じ暗証番号の場合、警報は鳴りません**。警報ユーザーの暗証番号は他のユーザーと同じにならないように注意してください。

1分間経過するか、本機で通常ユーザーが解錠操作をすると警報は止まります。

ユーザーの削除

ユーザーID を指定して削除

開始	* → 管理者暗証番号 → #
設定	2 → [1~600:ユーザーID] → # ※複数のユーザーID を削除したい場合は、ユーザーID の指定から繰り返して下さい。
終了	*

カードを指定して削除

開始	* → 管理者暗証番号 → #
設定	2 → カード(もしくはカード番号と#) ※カード番号は8桁もしくは10桁になります。 ※削除するカードは連続して読み取らせることができます。 ※指定したカードが登録されているユーザーID が削除されるため、同じユーザーID の暗証番号も使えなくなります。
終了	*

暗証番号を指定して削除

開始	* → 管理者暗証番号 → #
設定	2 → 暗証番号 → # ※指定した暗証番号が登録されているユーザーID が削除されるため、同じユーザーID のカードも使えなくなります。 ※同じ暗証番号を使用しているユーザーID がある場合、ユーザーID の小さい方が削除されます。
終了	*

すべてのユーザーを削除

開始	* → 管理者暗証番号 → #
設定	2 → 管理者暗証番号 → #
終了	*

解錠方法

カードで解錠	カード
暗証番号で解錠	暗証番号 → #
複数認証の解錠	カード → 暗証番号 → #

注意

- Lavish 製品以外の接続は動作保証は致しません。
- 本製品だけでなく各機器の定格電圧、電源の極性、配線等は必ず各機器の仕様書等でご確認ください。
- Lavish 製品であっても機器毎に配線の色、機能等は異なります。
- 火気、ガス、高温多湿は絶対にお避け下さい。
- 取り付けは必ず安全な場所へ行き、当社が指定した方法で行って下さい。
- リーダー同士を近づけて設置するとノイズで干渉し、動作が不安定になる場合があります。
- 金属製の箱等で覆うと動作が不安定になる場合があります。
- 無線式のインターホンやその他電波等が発生する機器を近くに設置すると動作が不安定になる場合があります。
- 他の機器の配線と同じ配線を使うとノイズなどが原因で動作が不安定になる場合があります。
- 屋外へ設置する際はより防水性能の向上を図るため、取付後に本体のまわりをコーキングすることをお勧めします。
- 分解や改造は決して行わないでください。保証の対象にならないだけでなく、火災など予期せぬトラブルの原因になります。
- 配線の接続時は必ず接続する製品すべての電源を落としてください。
- 衝撃や振動が加わる場所への取り付けはおやめください。
- 取付後は必ず動作不良が起きても良い状態で(室内外に人がいる等)、動作テストを行ってください。

免責

- 本製品の仕様は品質向上やその他の理由により予告なしに変更することがありますので予めご了承下さい。
- 地震・雷・風水害などの天災および火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(ドア・窓ガラス・家屋等の破損及び破壊、事業利益の損失、事業の中断など)、または第三者からのいかなる請求に対して、当社は一切責任を負いません。

施工販売店

Lavish

株式会社エナスピレーション
静岡県藤枝市小石川町 2-12-15